


Criterion®

User's Manual

Chest Freezer

13.7 cu. ft. (4535421) • 18.3 cu. ft. (4535422)

BEFORE USING YOUR PRODUCT: Please read this manual carefully & follow all safety rules & operating instructions. Keep this manual for future reference.



GENERAL SAFETY RULES



WARNING: Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

NOTE: If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
2. This freezer must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
3. Use 3 prong grounded plug provided on power cord.
4. Never unplug your freezer by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
5. Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
6. Unplug your freezer before cleaning or before making any repairs.
7. Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your freezer.
8. If your old freezer is not being used, we recommend that you remove the doors. This will reduce the possibility of danger to children.



WARNING: After your freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

9. Do not refreeze foods, which have been thawed completely. The United States Department of Agriculture recommends "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40°F".

"...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat."

"...Even partial thawing and re-freezing reduce the consumption quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The consumption quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can."

10. Do not clean with flammable fluids. Do not store flammable liquids in freezer.
11. This freezer should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
12. Do not operate your freezer in the presence of explosive fumes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS




DANGER


Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer, take off the doors.

**Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.**

Parts And Features



- 1. Interior Drain Plug (See Insert)
- 2. Lid Hinge
- 3. Vinyl Coated Wire Baskets
- 4. Temperature Control:
OFF, Temperature Settings
- 5. Exterior Drain Plug
- 6. Power On Indicator
- 7. Power Cord
- 8. Lid Gasket
- 9. 2 Locking & 2 non-Locking casters
- 10. Doorknob



Installing Your Freezer

Unpacking Your Freezer

- 1 Place the freezer on a floor strong enough to support it fully loaded.
- 2 Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the freezer accessories inside and outside.
- 3 Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the freezer.

Installing Your Freezer

- 1 Install on a level surface.
- 2 Allow 4 hours after installation before connecting to power source.
- 3 Allow unit to operate for 6–8 hours before placing food inside.
- 4 Clean interior with lukewarm water and mild detergent using sponge or soft cloth. Be sure interior is dry before using.

Proper Air Circulation

To assure your freezer works at the maximum efficiency it was designed for, install in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.

The following are recommended clearances around the freezer:

| | |
|-------|--------------|
| Sides | 4" (102mm) |
| Back | 4" (102mm) |
| Top | Do not block |

Adjusting Your Freezer

- 1 Your freezer is designed for freestanding installation only. It should not be recessed or built-in.
- 2 When moving the freezer, never tilt it more than a 45-degree angle. This could damage the compressor and the sealed system.
- 3 If the freezer is tilted let it stand in an upright position for at least 24 hours prior to plugging. This is to allow the refrigerant to settle.



WARNING: ELECTRICAL REQUIREMENT - SHOCK HAZARD

Electrical Requirement

1. Make sure there is a suitable power Outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the freezer.
2. Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the freezer and may result in shock hazard.
3. Use a surge protector if possible.



Use of Extension Cord

1. Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.
2. **DO NOT USE EXTENSION CORD LONGER THAN 12 FT.**

Install Limitations

1. Do not install your freezer in any location not properly insulated or heated. Your freezer was not designed to operate in temperature environments below 23° Fahrenheit.
2. Select a suitable location for the freezer on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected.

Freezer Features and Use

Operating Your Freezer

- Once the freezer is in its proper place, plug it in an electrical outlet having 115 volts and 15 amps.
- Set the temperature, on the temperature control knob. “MIN” is cold and “ 7 ” is coldest. Initially set the temperature on “4”. Place food inside the freezer. After using the freezer for 24 hours set the freezer to your desired setting.
- In case you unplug your freezer or experience an electrical outage, allow 5 minutes before plugging it back in.

General Features

Adjustable temperature dial: (see fig. # 1)


Your freezer will automatically maintain the temperature level you select. The temperature control dial has 7 settings plus OFF. “MIN” is cold “FAST FREEZE ” is coldest. Set the dial to “4” and allow 24 hours to pass before adjusting the temperature to your needs.

For faster freezing capability:

The first time you turn the unit on, turn the temperature control dial to “FAST FREEZE ” and run for at least 2 hours, then turn dial to “4”.

(Note: If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.)

fig. # 1




Normal Operating Sounds You May Hear

- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off.

Food Storage Basket

- Your freezer has 2 baskets. Removable basket allows you to store food more accessibly or you can remove it if not needed.



Defrosting and Draining

- For most efficient operation and minimum energy consumption, defrost whenever the frost becomes 1/4" thick. Never use a sharp or metallic instrument to remove the frost, as it may damage the cooling coils. (A punctured coil will void the warranty). Do not use boiling water as it may damage the unit. It is advisable to let ice and frost melt naturally.
- Remove frozen food from the freezer and place it in a cooler to protect the food.
- Unplug the unit. Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster keep the freezer door open.
- For draining, place a tray beneath the outer drain plug. Unscrew and remove drain plug. This will let the water flow out in the tray. When done, screw on the drain plug in place.
Note: monitor the container under the drain to avoid overflow.
- When draining is complete, wipe the interior of the freezer with a soft cloth. Plug in power cord back into the electrical outlet.
- Reset the temperature control to the desired setting.
- Return the food into the freezer.

Food Storage Information

Frozen Food:

- Wipe containers before storing to avoid needless spills.
- Hot food should be allowed to cool before storing in the freezer. This will prevent unnecessary energy use.
- When storing meats, keep in the original packaging or rewrap as necessary.
- Proper freezer storage requires correct packaging. All foods must be in packages, which do not allow the flow of air or moisture in, or out. Improper storage will result in odor and taste transfer and will result in the drying out of the improperly packaged food.
- Follow package or container instructions for proper storage.
- Packaging Recommendations:
 - Plastic containers with air tight lids
 - Heavy duty aluminum foil
 - Plastic wrap made from saran film
 - Self-sealing plastic bags
- Do not refreeze defrosted/thawed foods.
- It is recommended that the freezing date be marked on the packaging.

These are some suggestions for safe storage:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • TV Dinners | 3 - 4 Months |
| • Fresh Shrimp, Scallops, Crawfish | 3 - 6 Months |
| • Hamburgers, Stew Meats | 3 - 4 Months |
| • Ground Turkey, veal, pork | 4 - 6 Months |
| • Chops | 4 - 6 Months |
| • Steaks | 6 - 12 Months |
| • Chicken or Turkey, whole | 1 - Year |

For detailed storage chart visit FDA website: www.FDA.gov

Proper Freezer Care and Cleaning

Cleaning and Maintenance



WARNING: To avoid electric shock always unplug your freezer before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.



CAUTION: Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

General:

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your freezer.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your freezer.

Door Gaskets:

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

Power Interruptions

- Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replug power cord to AC outlet. If outage is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in freezer. Clean freezer before reusing.

Vacation and Moving Care

- For long vacations or absences, empty food from freezer, unplug the unit and clean the door gaskets according to “General cleaning” section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving always move the freezer vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.



WARNING: IF OUTAGE IS FOR A PROLONGED PERIOD, INSPECT AND DISCARD SPOILED OR THAWED FOOD IN FREEZER. CLEAN FREEZER BEFORE REUSING.

Troubleshooting

Freezer Does Not Operate:

- Check if freezer is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.
- Wait for 30-40 minutes to see whether freezer will start. Compressor cycle must be complete to operate.
- Check Temperature Control.

Food temperature appears too warm:

- Frequent door openings.
- Check door to be sure it is closed properly.
- Allow time for recently added warm food to reach freezer temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Adjust temperature control to colder setting.

Food temperature is too cold:

- If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.
- Ice build-up on interior walls

Too much frost build-up inside unit:

- Make sure temperature control is not set to “MAX” setting for extended period of time.

Vibration:

- Make sure the unit is level.
- Check to be sure the unit is not touching the wall.
- Double check whether the unit has been properly installed.

Compressor runs too frequently:

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.
- Check freezer compartment for blockage from frozen food packages, containers, etc.

Freezer has an odor:

- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

One Year Limited Warranty

Manufacturer provides a limited warranty for each new chest freezer to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 years from the date of purchase. Manufacturer agrees to remedy any such defective inside accessory components such as door panels, door shelves, racks, handles, casters, bins and drawers or to furnish a new unit if the unit proves to have failed, at the company's option, for one years from your original date of purchase. Buyer must register unit at PlasticDevelopmentGroup.com/applianceregistration. In the event the unit requires replacement or refund under the terms of this limited warranty, the Buyer is responsible for all transportation expenses to return the unit prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive benefits of this limited warranty.

See following page for full **1 Year Limited Warranty**

One Year Limited Warranty

This limited warranty covers appliances in use within the continental United States, Alaska, and Hawaii, and Puerto Rico. This limited warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Products that have been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Damages due to shipping damage or improper installation.
5. Damages due to misuse or abuse.
6. Service calls, repairs, and labor expenses for any purpose.
7. Content losses and food spoilage due to failure of the unit.
8. Punctures to the evaporation system due to improper defrosting of the unit.
9. Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
10. Failure or defects of this product if used for other purposes than its intended purpose or used other than in accordance with the provided instructions.
11. Disposal costs for failed unit not returned to Manufacturer.
12. Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
13. Expenses for travel and transportation for product if you are exchanging or returning the unit.
14. Expenses related to the removal and re-installation of your unit or for making the unit accessible, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc. or if not installed in accordance with the provided installation instructions.
15. Damages to the finish of the unit or home incurred during installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
16. Damages caused by external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.
17. Refunds for returned products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.

Disclaimer of Implied Warranties, Limitation of Remedies and Exclusions:

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH HEREIN, MANUFACTURER MAKES NO WARRANTY WHATSOEVER (OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW) REGARDING THE GOODS, INCLUDING ANY (1) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (2) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; (3) WARRANTY OF TITLE; OR (4) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE, OR OTHERWISE. BUYER ACKNOWLEDGES THAT IT HAS NOT RELIED ON ANY REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY MANUFACTURER, OR ANY OTHER PERSON ON MANUFACTURER'S BEHALF. REPLACEMENT OF UNIT AND LISTED PARTS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS HEREIN, IS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY. MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND NO REPRESENTATIVE OR PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR MANUFACTURER ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THIS PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCE IS THE CONSUMER PERMITTED TO RETURN THE UNIT TO MANUFACTURER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF MANUFACTURER.

Customer Service, (toll free: 833-953-1758) between the hours of 8:00 am and 4:00 pm CT

EMAIL: Criterion@customer-appliance.com

Product Registration: plasticdevelopmentgroup.com/applianceregistration

Caster Installation Instructions

CAUTION: Two person job.

Parts List:

- 2 Fixed Casters
- 2 Locking Swivel Casters
- 8 Screws (4.8*10)

1. Elevate one side of the freezer as shown in *fig 1* exposing the base of the unit. Hold in position using wood blocks or equal. Do not tilt more than 45 degrees.



2. Place one Fixed Caster in the slot on the Rear Corner Mounting Plate as shown in *fig 2*.

3. Secure the Fixed Caster in place aligning the hole in the Mounting Plate with the hole in the Caster Plate using 2 Screws provided.


4. Place one Locking Swivel Caster in the slot on the Front Corner Mounting Plate as shown in *fig 1*.

5. Secure the Caster in place by aligning the hole in the Mounting Plate with the hole in the Caster Plate using 2 Screws provided.

6. Repeat instructions 1-5 on the opposite side insuring that the Fixed Caster is located at the front of the freezer and the Locking Swivel Caster is at the rear.



Handle attachment



Parts List

- A.1 x handle
- B.1 x handle cover
- C.4 x self-tap screw(4.0x10)

Instructions

1. Fix the handle on the lid by screws;
2. Put the handle cover in the handle.


Criterion®

Manual del Usuario

Congelador de Cofres

13.7 cu. ft. (4535421) • 18.3 cu. ft. (4535422)

ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO: Lea atentamente este manual y siga todas las reglas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento. Guarde este manual para futuras referencias.



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



Advertencia: Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

NOTA: Si el congelador se ha colocado en posición horizontal o inclinada durante cualquier período de tiempo, espere 24 horas antes de enchufar la unidad.

1. Utilice este aparato únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía de uso y cuidado.
2. Este congelador debe instalarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de su uso. Consulte las instrucciones de puesta a tierra en la sección de instalación.
3. Utilice un enchufe a tierra de 3 clavijas suministrado en el cable de alimentación.
4. Nunca desenchufe el congelador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe firmemente y tire directamente de la toma de corriente.
5. Repare o reemplace inmediatamente todos los cables de servicio eléctricos que se hayan deshilachado o dañado de otro modo. No utilice un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud, el enchufe o el extremo del conector.
6. Desenchufe el congelador antes de limpiarlo o antes de hacer cualquier reparación.
7. No utilice ningún dispositivo eléctrico ni ningún instrumento descongelando su congelador.
8. Si su congelador antiguo no está siendo utilizado, le recomendamos que retire las puertas. Esto reducirá la posibilidad de peligro para los niños.



Advertencia: Después de que el congelador esté en funcionamiento, no toque las superficies frías del compartimento del congelador, especialmente cuando las manos estén húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías.

9. No vuelva a congelar los alimentos, que se han descongelado por completo. El Boletín No 69 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el Hogar y el Jardín dice: "... Usted puede volver a congelar de forma segura los alimentos congelados que se han descongelado si todavía contienen cristales de hielo o si todavía están fríos por debajo de 40 oF".

"... Las carnes molidas descongeladas, las aves de corral o los peces que tengan olor a olor o fuera de color no deben volver a congelarse y no deben comerse. Se debe desechar el helado desalidado. Si el olor o el color de cualquier alimento es pobre o cuestionable, deséchelo. La comida puede ser peligrosa para comer".

"... Incluso la descongelación parcial y la recongelación reducen la calidad del consumo de alimentos, en particular frutas, verduras y alimentos preparados. El consumo la calidad de las carnes rojas se ve afectada menos que la de muchos otros alimentos. Use alimentos congelados tan pronto como sea posible, para ahorrar la mayor parte de su calidad de alimentación como Puedes.

10. No limpiar con líquidos inflamables. No almacene líquidos inflamables en el congelador.

11. Este congelador no debe estar empotrado ni incorporado en un armario cerrado. Está diseñado solo para instalación independiente.

12. No utilice el congelador en presencia de humos explosivos.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar el congelador o el congelador, quítate las puertas.

**Engrase su recibo en su manual.
Lo necesitará para obtener el servicio de
garantía.**

Piezas y Características



1. Tap ó n de drenaje interior (consulte Insertar)
2. Bisagra de la tapa
3. Cesta de alambre recubierto de vinilo
4. Control de temperatura:
OFF, Ajustes de temperatura
5. Tap ó n de drenaje exterior
6. Indicador de encendido
7. Cable de alimentaci ó n
8. Junta de tapa
9. 2 roulettes verrouill é es et 2 roulettes non verrouill é es
10. Poign é e de porte



Instalación de su Congelador

Desempaquetar el Congelador

1. Coloque el congelador en un suelo lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.
2. Retire todo el material de embalaje. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que sujeta los accesorios del congelador dentro y fuera.
3. Inspeccione y retire los restos de embalaje, cinta o materiales impresos antes de encender el congelador.

Instalación de Su Congelador

1. Instalar en una superficie nivelada.
2. Espere 4 horas después de la instalación antes de conectarse a la fuente de alimentación.
3. Deje que la unidad opere de 6 a 8 horas antes de colocar los alimentos en el interior.
4. Limpie el interior con agua tibia y detergente suave con esponja o paño suave. Asegúrese de que el interior esté seco antes de usarlo.

Circulación de Aire Adecuada

- 1 Para asegurar que su congelador funciona con la máxima eficiencia para la que fue diseñado, instale en un lugar donde haya una circulación de aire adecuada, tuberías y conexiones eléctricas.
- 2 Las siguientes son las holguras recomendadas alrededor del congelador:

| | |
|--------|------------|
| Lados | 4" (102mm) |
| Atrás | 4" (102mm) |
| Arriba | No bloquee |

Ajuste de Su Congelador

- 1 Su congelador está diseñado solo para instalación independiente. No debe estar empotrable ni incorporado.
- 2 Al mover el congelador, nunca lo incline más de un ángulo de 45 grados. Esto podría dañar el compresor y el sistema sellado.
- 3 Si el congelador está inclinado, déjelo en posición vertical durante al menos 24 horas antes de enchufarlo. Esto es para permitir que el refrigerante se asiente.



Advertencia: REQUISITO ELECTRICO - SHOCK HAZARD

Requisito Eléctrico

1. Asegúrese de que haya una toma de corriente adecuada (115 voltios, salida de 15 amperios) con puesta a tierra adecuada para alimentar el congelador.
2. Evite el uso de tres adaptadores de enchufe o corte la tercera puesta a tierra para acomodar una toma de corriente de dos enchufes. Esta es una práctica peligrosa ya que no proporciona una puesta a tierra eficaz para el congelador y puede resultar en un riesgo de choque.
3. Utilice un protector contra sobretensiones si es posible.



Uso de Cable de Extensión

1. Evite el uso de un cable de extensión debido a posibles errores de seguridad bajo ciertas condiciones. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice sólo un cable de extensión de 3 hilos que tenga un enchufe de conexión a tierra de 3 palas y una toma de corriente de 3 ranuras que acepte el enchufe. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o superior a la aplicación eléctrica del aparato.
2. **NO UTILICE EL CABLE DE EXTENSION DE MÁS DE 12 PIES.**

Limitaciones de Instalación

1. No instale el congelador en ningún lugar que no esté correctamente aislado o calentado. Su congelador no fue diseñado para funcionar en ambientes de temperatura por debajo de 23o Fahrenheit.
2. Seleccione una ubicación adecuada para el congelador en un lugar duro incluso lejos de la luz solar directa o de la fuente de calor, por ejemplo, radiadores, calentadores de zócalo, aparatos de cocina, etc. Cualquier irregularidad del suelo debe ser corregida.

Características y Uso del Congelador

Funcionamiento del Congelador

- Una vez que el congelador esté en su lugar adecuado, enchúfelo en una toma de corriente que tenga 115 voltios y 15 amperios.
- Ajuste la temperatura, en la perilla de control de temperatura. "MIN" es menos frío y "7" siendo el más frío. Inicialmente ajuste la temperatura en "4". Coloque los alimentos dentro del congelador. Después de usar el congelador durante 24 horas, ajuste el congelador a la configuración deseada.
- En caso de desenchufe el congelador o experimente un corte eléctrico, espere 5 minutos antes de volver a enchufarlo.

Características Generales

Dial de temperatura ajustable:

El congelador mantendrá automáticamente el nivel de temperatura que seleccione. El dial de control de temperatura tiene 7 ajustes más OFF. "MIN" es el más cálido, "FAST FREEZE" es el más frío. Ajuste el dial a "4" y deje que pasen 24 horas antes de ajustar la temperatura a sus necesidades.


(ver la figura 1)

Para una capacidad de congelación más rápida:

La primera vez que encienda la unidad, gire el dial de control de temperatura a "FAST FREEZE" y ejecute durante al menos 2 horas, luego gire el dial a "4".

(Nota: Si el congelador se ha colocado en posición horizontal o inclinada durante cualquier período de tiempo, espere 24 horas antes de enchufar la unidad.)

fig. 1




Sonidos Normales que Puede Escuchar

- Agua hirviendo, sonidos de gorgoteo o ligeras vibraciones que son el resultado del refrigerante que circula a través de las bobinas de enfriamiento.
- El control del termostato hará clic cuando se enciende y apaga.

Cesta de Almacenamiento de Alimentos

- Tu congelador tiene una cesta. Cesta extraíble le permite almacenar los alimentos de forma más accesible o puede retirarlos si no es necesario.



Descongelación y Drenaje

- Para un funcionamiento más eficiente y un consumo de energía mínimo, descongelar cada vez que la helada se vuelva de 1/4" de espesor. Nunca utilice un instrumento afilado o metálico para eliminar la escarcha, ya que puede dañar las bobinas de enfriamiento. (Una bobina perforada anulará la garantía). No utilice agua hirviendo, ya que puede dañar la unidad. Es aconsejable dejar que el hielo y las heladas se derritan naturalmente.
- Retire los alimentos congelados del congelador y colóquelos en un refrigerador para protegerlos.
- Desconecte la unidad. La descongelación suele tardar unas horas. Para descongelar más rápido mantener la puerta del congelador abierta.
- Para drenar, coloque una bandeja debajo del tapón de drenaje exterior. Desatornille y retire el tapón de drenaje. Esto permitirá que el agua fluya en la bandeja. Cuando haya terminado, atornille el tapón de drenaje en su lugar.
Nota: monitoree el recipiente debajo del drenaje para evitar el desbordamiento.
- Una vez finalizado el drenaje, limpie el interior del congelador con un paño suave. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.
- Restablezca el control de temperatura al ajuste deseado.
- Vuelva a colocar el alimento en el congelador.

Información Sobre el Almacenamiento de Alimentos

Alimentos Congelados:

- Limpie los recipientes antes de guardarlos para evitar derrames innecesarios.
- Se debe permitir que los alimentos calientes se enfríen antes de guardarlos en el congelador. Esto evitará el uso innecesario de energía.
- Cuando almacene carnes, mantener en el embalaje o volver a envolver según sea necesario.
- El almacenamiento adecuado del congelador requiere un embalaje correcto. Todos los alimentos deben estar en paquetes, que no permiten el flujo de aire o humedad dentro, o fuera. El almacenamiento inadecuado dará lugar a la transferencia de olor y sabor y resultará en el secado de los alimentos mal envasados.
- Siga las instrucciones del paquete o del contenedor para un almacenamiento adecuado.
- Recomendaciones de embalaje:
 - Contenedores de plástico con tapas herméticas
 - Papel de aluminio de servicio pesado
 - Envoltura de plástico hecha de película de saran
 - Bolsas de plástico autosellantes
- No vuelva a congelar los alimentos descongelados/descongelados.
- Se recomienda que la fecha de congelación esté marcada en el embalaje.

Estas son algunas sugerencias para un almacenamiento seguro:

- | | |
|---|--------------|
| • Cenas de TV | 3 - 4 Meses |
| • Camarones Frescos, Vieiras, Cangrejo de Río | 3 - 6 Meses |
| • Hamburguesas, Carnes de Estofado | 3 - 4 Meses |
| • Tierra de Turquía, ternera, cerdo | 4 - 6 Meses |
| • Chuletas | 4 - 6 Meses |
| • Filetes | 6 - 12 Meses |
| • Pollo o Pavo, entero | 1 - Año |

Para obtener información detallada sobre el sitio web de la FDA: www.FDA.gov

Cuidado y limpieza adecuados del congelador

Cleaning and Maintenance



Advertencia: Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el congelador antes de limpiarlo. Ignorar esta advertencia puede causar la muerte o lesiones.



Precaución: Antes de usar productos de limpieza, lea y siga siempre las instrucciones y advertencias del fabricante para evitar lesiones personales o daños en el producto.

General:

- Preparar una solución de limpieza de 3-4 cucharadas de bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia. Utilice una esponja o un paño suave, humedecida con la solución de limpieza, para limpiar el congelador.
- Enjuague con agua tibia y seque con un paño suave.
- No utilice productos químicos agresivos, abrasivos, amoníaco, cloro lejía, detergentes concentrados, disolventes o almohadillas metálicas. ALGUNOS de estos productos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar el congelador.

Door Gaskets:

- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

Interrupciones de Energía

- Ocasionalmente puede haber interrupciones de energía debido a tormentas eléctricas u otras causas. Retire el cable de alimentación de la toma de CA cuando se produzca un corte de energía. Cuando se haya restablecido la alimentación, vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de CA. Si la interrupción es por un período prolongado, inspeccione y deseche los alimentos estropeados o descomprimidos en el congelador. Limpie el congelador antes de reutilizarlo.

Cuidado de Vacaciones y Mudanzas

- Para largas vacaciones o ausencias, vacíe los alimentos del congelador, desenchufe la unidad y limpie las juntas de la puerta de acuerdo con la sección "Limpieza general". Puertas de apoyo abiertas, para que el aire pueda circular dentro. Cuando se mueve siempre mueva el congelador verticalmente. No se mueva con la unidad acostada. Podrían producirse posibles daños en el sistema sellado.



Advertencia: SI EL OUTAGE ES PARA UN PERIODO PROLONGADO, INSPECTA Y DESCARTA ALIMENTOS ESTROPEADOS O THAWED EN FREEZER. LIMPIE EL CONGELADOR ANTES DE REUTILIZAR.

Solución de Problemas

El congelador no funciona:

- Compruebe si el congelador está enchufado.
- Compruebe si hay alimentación en la toma de CA, comprobando el disyuntor.
- Espere 30-40 minutos para ver si el congelador se iniciará. El ciclo del compresor debe estar completo para funcionar.
- Compruebe el control de temperatura.

La temperatura de los alimentos parece demasiado cálida:

- Aperturas frecuentes de puertas.
- Revise la puerta para asegurarse de que esté cerrada correctamente.
- Permita que los alimentos calientes recientemente agregados alcancen la temperatura del congelador.
- Verifique que las juntas tengan el sello adecuado.
- Ajuste el control de temperatura a una configuración más fría.

La temperatura de los alimentos es demasiado fría:

- Si la configuración de control de temperatura es demasiado fría, ajuste a una configuración más cálida y espere varias horas para que la temperatura se ajuste.
- La acumulación de hielo en las paredes interiores.

Demasiada acumulación de escarcha dentro de la unidad:

- Asegúrese de que el control de temperatura no esté configurado en "MAX" durante un período prolongado de tiempo.

Vibración:

- Asegúrese de que la unidad esté nivelada.
- Verifique que la unidad no toque la pared.
- Verifique nuevamente si la unidad se ha instalado correctamente.

El compresor funciona con demasiada frecuencia:

- Esto puede ser normal para mantener una temperatura constante durante la temperatura alta y los días húmedos.
- Las puertas pueden haberse abierto con frecuencia o por un período prolongado de tiempo.
- Revise la junta para el sellado adecuado.
- Verifique si las puertas están completamente cerradas.
- Verifique que el compartimento del congelador no esté bloqueado por paquetes de alimentos congelados, contenedores, etc.

El congelador tiene olor:

- El interior necesita limpieza.
- Los alimentos envueltos o sellados incorrectamente emiten olores.

Garantía limitada de uno años

El fabricante proporciona una garantía limitada para que cada nuevo congelador de pecho esté libre de defectos en el material y la mano de obra durante un período de 1 años a partir de la fecha de compra. El fabricante se compromete a remediar cualquier componente de accesorios interior defectuoso, como paneles de puertas, estantes de puertas, estantes, asas, ruedas, papeleras y cajones, o a proporcionar una nueva unidad si la unidad demuestra haber fallado, a elección de la empresa, durante uno años desde su fecha original de compra. El comprador debe registrar la unidad en PlasticDevelopmentGroup.com/freezerregistration. En caso de que la unidad requiera reemplazo o reembolso bajo los términos de esta garantía limitada, el Comprador es responsable de todos los gastos de transporte para devolver la unidad antes de recibir una unidad de reemplazo o reembolso. Se requiere una copia del recibo/factura de venta fechado para recibir los beneficios de esta garantía limitada.

Consulte la siguiente página para obtener una garantía limitada completa de 1 años

Garantía limitada de uno años

Esta garantía limitada cubre los aparatos en uso dentro de los Estados Unidos continentales, Alaska y Hawái, y Puerto Rico. Esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

1. Productos con números de serie originales que han sido eliminados, alterados o no se pueden determinar físicamente.
2. Productos que han sido transferidos de su propietario original a otra parte o retirados fuera de los EE.UU.
3. Oxidación en el interior o exterior de la unidad.
4. Daños debidos a daños en el envío o instalación incorrecta.
5. Daños debidos a un mal uso o abuso.
6. Llamadas de servicio, reparaciones y gastos de mano de obra para cualquier propósito.
7. Pérdidas de contenido y deterioro de alimentos debido a un fallo de la unidad.
8. Perforaciones en el sistema de evaporación debido a una descongelación incorrecta de la unidad.
9. Reemplazo o restablecimiento de fusibles de la casa o disyuntores.
10. Fallo o defectos de este producto si se utiliza para otros fines distintos de su propósito previsto o se utiliza que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
11. Los costes de eliminación de la unidad fallida no se devuelven al fabricante.
12. Cualquier costo de entrega/instalación incurrido como resultado de una unidad que no funcione según lo especificado.
13. Gastos de viaje y transporte del producto si está intercambiando o devolviendo la unidad.
14. Gastos relacionados con la remoción y reinstalación de su unidad o para hacer que la unidad sea accesible, como la eliminación de molduras, armarios, estantes, etc. o si no está instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
15. Daños en el acabado de la unidad o casa incurridos durante la instalación, incluyendo pero no limitado a pisos, gabinetes, paredes, etc.
16. Daños causados por causas externas tales como abuso, mal uso, suministro de energía inadecuado, accidentes, incendios o actos de Dios.
17. Los reembolsos de los productos devueltos se limitan al precio pagado por la unidad por el recibo de venta.

Descargo de responsabilidad de garantías implícitas, limitación de remedios y exclusiones:

EXCEPTO POR LAS GARANTIAS EXPRESAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE, EL FABRICANTE NO GARANTIZA NINGUNA GARANTIA (O EL PERIODO MEJOR PERMITIDO POR LA LEY) RESPECTO A LOS BIENES, INCLUYENDO CUALQUIER (1) GARANTIA DE COMERCIABILIDAD; (2) GARANTIA DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR; (3) GARANTIA DEL TITULAR; O (4) GARANTIA CONTRA LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS; YA SEA QUE SURJA POR LEY, CURSO DE NEGOCIACIÓN, CURSO DE DESEMPEÑO, USO DEL COMERCIO, O DE OTRA MANERA. EL COMPRADOR RECONOCE QUE NO HA CONFIADO EN NINGUNA REPRESENTACION O GARANTIA REALIZADA POR EL FABRICANTE, O CUALQUIER OTRA PERSONA EN NOMBRE DEL FABRICANTE. EL REEMPLAZO DE LA UNIDAD Y LAS PARTES LISTADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL PRESENTE, ES SU SOLO Y EXCLUSIVO RECURSO BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA. EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES Y NINGUNA REPRESENTANTE O PERSONA SE AUTORIZA A ASUMIR POR EL FABRICANTE NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIONES CON LA VENTA DE ESTE PRODUCTO. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITE AL CONSUMIDOR DEVOLVER LA UNIDAD AL FABRICANTE SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DEL FABRICANTE.

Servicio al Cliente, (gratuito: 833-953-1758) entre las 8:00 am y 4:00 pm CT

EMAIL: Criterion@customer-appliance.com

Registro del producto: plasticdevelopmentgroup.com/freezerregistration

